

Bedienungsanleitung fuer die Kaffeemaschine

Vorbereitung

Rueckseitigen Ablasshahn (12) schliessen

Wassertank (1) fuellen (drei Kannen bis zum Teilstrich 9 voll)

WICHTIG: KANNE DARUNTERSTELLEN, UEBERLAUF!

Maschine anschalten (5)

WARTEZEIT BIS ZUR BETRIEBSBEREITSCHAFT CA 18 MIN.!

Betriebsbereitschaft wird angezeigt durch das Aufleuchten der roten Lampe (6)

Untere Heizplatte (7) einschalten

Zubereitung

“Stopper” (Absperrventil) am Filter oeffnen (Hebel nach oben) - -

Filtertuete einlegen , Kaffeepulver hineingeben (ca. 7 EL, max. 130 g) und Filter wieder in die Maschine schieben

• ~~Wasser in den Tank nachfuellen (Wassermenge: bis Teilstrich 9 auf der Kanne)~~

ACHTUNG: sobald das Wasser nachgefuehlt wird, laeuft der Kaffee durch! Kanne darunterstellen!!!

• Der fertige Kaffee kann auf der oberen Waermeplatte (8) warmgehalten werden

WICHTIG: Die Maschine stoppt nach 9 Tassen Produktion von selbst. Erst durch das Nachgiessen von Wasser in den Tank laeuft wieder Kaffee!

immer Kanne darunterstellen! Kaffee kann nur durchlaufen, wenn Absperrventil am

Filter geoeffnet ist! *An der Regel geoeffnet*

Nach der Benutzung

• Das Geraet vollstaendig ausschalten

• Stecker aus der Steckdose

• Das Wasser kalt werden lassen

• Dann durch rueckseitigen Ablasshahn aus der Maschine entfernen